

Команды консоли nanoCAD

Все функции Энтро.ГТМ реализованы в виде команд и могут быть вызваны из консоли nanoCAD

Команда	Описание
ENTRO_PROJECT_EXPLORER	Проект
ENTRO_PROJECT_SETTINGS	Установки
ENTRO_OBJECT_INSPECTOR	Инспектор
ENTRO_NEW_PROJECT	Новый проект
ENTRO_INSERT_DM	ДМ
ENTRO_INSERT_DMGL	ГГДМ
ENTRO_INSERT_DMPV	ПГДМ
ENTRO_INSERT_DMT	ДМ точка
ENTRO_INSERT_DM_ENUMERATOR	ДМ нум.
ENTRO_INSERT_GGS	ГГС
ENTRO_INSERT_GGS_ENUMERATOR	ГГС нум.
ENTRO_INSERT_RPGL	Гл РП
ENTRO_INSERT_RPGR	Гр РП
ENTRO_INSERT_RPST	Ст РП
ENTRO_INSERT_RP_ENUMERATOR	РП нум.
ENTRO_INSERT_TS	ТС
ENTRO_INSERT_TT	ТТ
ENTRO_INSERT_TS_ENUMERATOR	ТС нум
ENTRO_INSERT_TSGV	ТСГ верт

Команда	Описание
ENTRO_INSERT_TSGN	ТСГ накл
ENTRO_INSERT_TSGVN	ТСГ вынес
ENTRO_INSERT_TSG_ENUMERATOR	ТСГ нум.
ENTRO_INSERT_TSS	СП плотн
ENTRO_INSERT_TSS_ENUMERATOR	СП нум.
ENTRO_LOADPROJECT	Загрузить проект
ENTRO_SAVEPROJECT	Сохранить проект
ENTRO_SAVEPROJECT_AS	Сохранить как
ENTRO_SYNC_DB_DWG	Из БД в чертеж
ENTRO_SYNC_DWG_DB	Из чертежа в ДБ
ENTRO_INSERT_IGS	ИГС
ENTRO_INSERT_PK	ПК
ENTRO_INSERT_S	Свая
ENTRO_TEMPERATURE_MAP	Карта температур
ENTRO_TEMP_DIFF_MAP	Карта динамики температур
ENTRO_TEMPERATURE_PROFILE	Профиль температур
ENTRO_TEMP_DIFF_PROFILE	Профиль динамики температур
ENTRO_DEFORMATION_MAP	Карта деформаций
ENTRO_IMPORT_TS_MEASURE	Импорт термометрии
ENTRO_IMPORT_TSS_MEASURE	Импорт снегомерной съёмки
ENTRO_IMPORT_DM_MEASURE	Импорт деформаций
ENTRO_IMPORT_RP_MEASURE	Импорт деформаций

Команда	Описание
ENTRO_IMPORT_GGS_MEASURE	Импорт гидрогеологии
ENTRO_IMPORT_ELEMENTS	Импорт элементов ГТМ
ENTRO_ELEMENT_LIST	Список элементов
ENTRO_ABOUT	О программе
ENTRO_HELP	Помощь
ENTRO_SUBBASE	Подготовить подоснову
ENTRO_MAP_LEGEND	Легенда
ENTRO_MASK_ATTRIBUTES	Легенда
ENTRO_TEMPLATE_EDITOR	Легенда
ENTRO_REPORTS	Легенда
ENTRO_ALIGN_BY_UCS	Поворот по ПСК
ENTRO_ALIGN_BY_VP	Поворот по ВЭ
ENTRO_ALIGN_LABELS_BY_UCS	Поворот меток по ПСК
ENTRO_POSITION_ADD_CONTOUR	Добавить контур позиции
ENTRO_POSITION_ADD_DM_PROFILE	Добавить профиль деформаций
ENTRO_POSITION_ADD_TS_PROFILE	Добавить профиль температур
ENTRO_POSITION_DRAW	Вывести геометрию позиции
ENTRO_POSITION_PROPS	Свойства позиции
ENTRO_POSITION_SUMMARY	Сводная таблица по позициям
ENTRO_SETTLEMENTS	Карта относительных осадок
ENTRO_DEF_LINES_PROFILE	Эпюра деформаций
ENTRO_GET_UCS	Сохранить ПСК

Команда	Описание
ENTRO_SET_UCS	Установить ПСК
ENTRO_RENUM	Перенумеровать элементы
ENTRO_DWG_TO_PG	Подоснова в PostGis
ENTRO_DWG_BACKGROUND	Подготовка подосновы
ENTRO_ELEMENT_INSPECTIONS	Осмотр сети ГТМ

Версия #1
Иван создал 14 апреля 2025 10:39:41
Иван обновил 14 апреля 2025 10:44:16