



Состав проекта



Проект работает в иерархии: Проект\Объект\Подобъект\Позиция\элементы.

Позиция является основной структурной единицей проекта ГТМ. В зависимости от типа объекта (здание или линейное сооружение) каждой позиции назначаются тип и присваиваются нормативные значения, согласно СП22-13330, а также проектные значения предельных относительных осадок и средневзвешенных температур грунтов.



При выборе позиции в качестве текущей автоматически загружается чертеж из базы данных и открывается в nanoCAD. Изменения можно синхронизировать с базой данных. На любой чертеж можно вывести элементы сети ГТМ из БД. Это позволяет не хранить чертежи локально или в общей папке, а использовать и обновлять их непосредственно в базе данных, что упрощает совместную работу над проектом.

Версия #4

Admin создал 26 февраля 2025 12:59:04

Admin обновил 4 марта 2025 08:34:33